

Cabina de pintura inflable VEVOR

Ficha tecnica, preparacion, utilizacion, devolucion y seguridad.

Ficha tecnica

Dato	Valor
Medidas de la unidad	aprox. 4 x 2,5 x 2,5 m
Soplador de inflado comunicado	680 W
Ventilador comunicado	330 W
Tejido comunicado	Oxford 210D PVC

Preparacion / montaje

- Extender sobre una superficie limpia y libre de objetos cortantes.
- Conectar el soplador de inflado y mantenerlo funcionando.
- Anclar la cabina mediante los puntos previstos y activar la ventilacion durante el pintado.

Utilizacion

- Mantener ventilacion efectiva durante el trabajo.
- Alejar de llamas, chispas y fuentes de calor.
- No utilizar con lluvia intensa, viento fuerte u otras condiciones adversas.

Fin de uso y devolucion

- Retirar residuos y dejar secar.
- Desinflar cuando sea seguro.
- Guardar totalmente seca y protegida de objetos punzantes.

Seguridad

Verificar siempre la compatibilidad de los productos de pintura y sus vapores con el entorno de trabajo.

Base documental: manuales VEVOR Spray Paint Booth / Inflatable Paint Booth. Las medidas exactas indicadas corresponden a la unidad de Alquileres Almadriz.

Guia rapida preparada para Alquileres Almadriz. No sustituye el manual original del fabricante, la placa de caracteristicas ni las obligaciones de seguridad aplicables.