

Karcher Puzzi 10/1

Ficha tecnica, preparacion, utilizacion, devolucion y seguridad.

Ficha tecnica

Dato	Valor
Tension	220-240 V
Potencia turbina	1.200 W
Potencia bomba	40 W
Deposito agua limpia	10 L
Deposito agua sucia	9 L
Caudal pulverizacion	1 L/min
Peso operativo	10,5 kg

Preparacion / montaje

- Conectar la manguera de pulverizacion/aspiracion al equipo y al mango.
- Preparar una solucion de limpieza compatible y llenar el deposito de agua limpia.
- Conectar el equipo a una toma electrica adecuada.

Utilizacion

- Comprobar primero la resistencia al agua y la solidez del color en una zona discreta.
- Pulverizar y aspirar con pasadas solapadas, desplazando la boquilla de forma uniforme.
- Vaciar el deposito de agua sucia cuando sea necesario.

Fin de uso y devolucion

- Vaciar ambos depositos.
- Enjuagar el circuito con agua limpia.
- Limpiar filtros y dejar secar antes de guardar.

Seguridad

No utilizar productos incompatibles. No devolver la maquina con agua sucia o detergente en el interior.

Base documental: manual oficial Karcher Puzzi 10/1, ref. 59698390.

Guia rapida preparada para Alquileres Almadriz. No sustituye el manual original del fabricante, la placa de caracteristicas ni las obligaciones de seguridad aplicables.