

Maquina de gotele profesional inox 10 L

Ficha tecnica, preparacion, utilizacion, devolucion y seguridad.

Ficha tecnica

Dato	Valor
Capacidad	10 L
Deposito	Acero inoxidable
Presion maxima comunicada	200 bar
Caudal maximo comunicado	1,5 L/min

Preparacion / montaje

- Inspeccionar deposito, manguera, conexiones, pistola y boquilla.
- Preparar el producto con viscosidad adecuada y sin grumos.
- Cerrar correctamente el deposito antes de presurizar.

Utilizacion

- Empezar con ajuste bajo y realizar una prueba previa.
- Mantener distancia y velocidad constantes.
- No abrir ni manipular conexiones mientras exista presion.

Fin de uso y devolucion

- Despresurizar completamente.
- Vaciar el producto sobrante.
- Limpiar deposito, conductos y boquilla inmediatamente.

Seguridad

No se ha localizado un manual oficial inequívoco del fabricante para esta unidad exacta. Esta guía no sustituye la placa de características ni el manual específico de la máquina.

Datos de la unidad confirmados por Alquileres Almadriz.

Guia rapida preparada para Alquileres Almadriz. No sustituye el manual original del fabricante, la placa de características ni las obligaciones de seguridad aplicables.